

LINÉO CONNECTÉ

LE CHAUFFE-EAU QUI REPENSE VOTRE ESPACE

NOTICE D'UTILISATION SIMPLIFIÉE

BOÎTIER DE COMMANDE TACTILE

Témoin de fonctionnement
(Doit être allumé en permanence)

Mode MANUEL


Mode ABSENCE



Le voyant de douche clignote
lorsqu'une douche est en préparation



Une fois prête, le voyant est fixe



Fonction BOOST

Affichage des douches*
disponibles / en préparation

Mode AUTO

Appairage
au bridge COZYTOUCH

Possibilité d'éteindre le rétro-éclairage

Appui simultané sur les touches « Absence » et « Auto » pendant 3 secondes.
L'opération peut être annulée en reproduisant la même procédure.

JE METS EN MARCHÉ

Si le témoin de fonctionnement est allumé, l'appareil est en marche.

La mise sous tension de l'appareil se fait via le tableau électrique si le témoin de fonctionnement est éteint.

Branchement électrique permanent 24h/24 obligatoire.



MODES DE FONCTIONNEMENT

MODE AUTO

L'utilisation de ce mode est recommandée si vous avez un rythme de **vie régulier**.

- L'appareil s'adapte selon vos habitudes de consommation pour optimiser le confort en faisant des économies.
- Aucun autre réglage n'est nécessaire.



MODE MANUEL

L'utilisation du mode Manuel est recommandée pour des consommations d'eau chaude plus inhabituelles. Par exemple, pour la réception d'amis sur un week-end : régler la quantité d'eau chaude à produire au maximum via la touche +/-



MODE ABSENCE

En cas d'absence prolongée, le mode Absence vous permettra de faire des économies en maintenant la température du chauffe-eau hors gel.



FONCTION BOOST


Augmente la production d'eau chaude en cas d'imprévus.




PILOTEZ À DISTANCE VOTRE LINÉO CONNECTÉ




Pour cela, il faut s'équiper d'un bridge Cozytouch*, le brancher sur la box internet du foyer et télécharger l'application gratuite Atlantic Cozytouch.



J'active le mode Absence à distance pour faire des économies et j'anticipe mon retour pour avoir de l'eau chaude en arrivant



Je visualise ma consommation d'eau chaude sanitaire



J'active la fonction Boost Plus : je règle la durée pendant laquelle la production d'eau chaude est maximale (entre 1 et 7 jours)

* En option

Disponible sur
App Store

Google play

Si le témoin de fonctionnement clignote, veuillez contacter votre installateur.

Avant toute utilisation du chauffe-eau, veuillez vous référer à la notice complète.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
www.atlantic.fr